N 6719

Service

Dokumentation



Für die Fernbedienung N 6719, geeignet für den Anschluß an die Tonbandgeräte N 4418, N 4450 und N 4510, werden die umseitig angegebenen Ersatzteile geführt :



Nachdruck nicht gestattet! Änderungen vorbehalten.

Bei Bestellungen
vergessen Sie bitte nicht, stets die Bestell-Nummer anzugeben

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nr.
50	Stecker	4822 264 50043
51	Kabel mit Stecker	4822 321 20265
52	Klemme	4822 401 10561
53	Feder	4822 492 40498
54	Gehäusekappe	4822 462 50188
55	Rahmen	4822 459 40257
56	Gehäuseoberteil	4822 443 20076
57	Schnellstoptaste	4822 410 21228
58	Aufnahmetaste	4822 410 21229
59	Stoptaste	4822 410 21233
60,63	Starttaste	4822 410 21235
61	Rücklauftaste	4822 410 21232
62	Vorlauftaste	4822 410 21231
64	Gehäuseunterteil	4822 443 50201
TS1/TS8	Transistor	ON 370
D1/D2	Diode	BAX 16
D3/D10	Diode	BA 217
LA1/LA6	Lampe	4822 134 40078